



# Kofax TotalAgility

## 構成ユーティリティ ガイド

バージョン: 8.0.0

日付: 2024-03-13

**TUNGSTEN**  
**AUTOMATION**  
FORMERLY KOFAX

© 2024 Tungsten Automation. All rights reserved.

Tungsten and Tungsten Automation are trademarks of Tungsten Automation Corporation, registered in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. No part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form without the prior written permission of Tungsten Automation.

# 目次

序文.....	5
TotalAgility ドキュメント.....	5
トレーニング.....	5
Kofax 製品のヘルプの入手.....	5
構成ユーティリティ.....	7
構成ユーティリティの実行.....	8
構成ユーティリティをサイレント モードで実行する.....	10
現在のインストールの構成設定.....	11
オンプレミス.....	11
一般.....	11
Web.....	13
アプリ.....	17
Core Worker.....	18
エクスポート ワーカー.....	21
Transformation Server.....	22
ストリーミング.....	23
ジョブ スレッド プール.....	24
ライセンス.....	25
キャプチャ ストレージ.....	26
統合サービスのバインディング.....	27
オンプレミス マルチテナント.....	28
一般.....	28
TMS (テナント管理システム).....	30
Web.....	32
アプリ.....	36
Core Worker.....	37
ストリーミング.....	41
Transformation Server.....	41
ジョブ スレッド プール.....	43
ライセンス.....	44
キャプチャ ストレージ.....	44
統合サービスのバインディング.....	46

Transformation Server のみ.....	46
一般.....	47
Transformation Server.....	47
リアルタイム Transformation サービス.....	49
Transformation Server.....	49
統合サーバー.....	51
Web.....	51
Core Worker.....	52
ストリーミング.....	54
統合サービスのバインディング.....	55
レポートサーバー.....	55

# 序文

このガイドでは、構成ユーティリティを使用して、異なるタイプのインストールおよび展開のさまざまな構成ファイルの設定を更新する方法について説明します。

## TotalAgility ドキュメント

[Kofax TotalAgility ドキュメント ページ](#)から、オンラインで完全なドキュメント セットにアクセスします。

また、Kofax フルフィルメント サイトから言語ごとに TotalAgility ドキュメントを個別にダウンロードすることで、オフライン モードで TotalAgility ドキュメントにアクセスすることもできます。

完全なドキュメント セットと、オフライン モードでドキュメントにアクセスする方法については、「[Kofax TotalAgility 8.0.0 リリース ノート](#)」を参照してください。


## トレーニング

Kofax は、製品を最大限に活用するために役立つクラスルーム トレーニングおよびオンライン トレーニングを提供しています。トレーニング コースとスケジュールの詳細については、Kofax の Web サイトにある [Kofax Education Portal](#) (Kofax エデュケーション ポータル) にアクセスしてください。

## Kofax 製品のヘルプの入手

[\[Kofax Knowledge Portal \(Kofax ナレッジ ポータル\)\]](#) リポジトリにある記事の内容は定期的に更新され、Kofax 製品の最新情報について参照できます。製品に関してご不明の点がある場合は、Knowledge Portal で情報を検索することをお勧めします。

[Kofax Knowledge Portal] にアクセスするには、<https://knowledge.kofax.com> にアクセスしてください。

 [Kofax Knowledge Portal] は Google Chrome、Mozilla Firefox、または Microsoft Edge 向けに最適化されています。

[Kofax Knowledge Portal] は以下の内容を提供します。

- 強力な検索機能で必要な情報をすぐに見つけることができます。  
**[Search (検索)]** ボックスに目的の語句を入力し、検索アイコンをクリックしてください。
- 製品情報、設定の詳細、リリース情報などのドキュメント。  
記事を見つけるには、Knowledge Portal のホームページにアクセスし、製品に該当するソリューション ファミリーを選択するか、[View All Products (すべての製品を表示)] ボタンをクリックします。

Knowledge Portal のホームページからは、次の操作を実行できます。

- Kofax Community (Kofax コミュニティ) へのアクセス (全カスタマー)。  
[Resources (リソース)] メニューで、**[Community (コミュニティ)]** リンクをクリックします。
- Kofax Customer Portal (Kofax カスタマー ポータル) へのアクセス (一部のカスタマーのみ)。  
[\[Support Portal Information \(サポート ポータルの情報\)\]](#) ページに移動し、**[Log in to the Customer Portal (カスタマー ポータルにログイン)]** をクリックします。
- Kofax Partner Portal (Kofax パートナー ポータル) へのアクセス (一部のパートナーのみ)。  
[\[Support Portal Information\]](#) ページに移動し、**[Log in to the Partner Portal (パートナー ポータルにログイン)]** をクリックします。
- Kofax サポート コミットメント、ライフサイクル ポリシー、電子フルフィルメントの詳細、セルフサービス ツールへのアクセス。  
[\[Support Details \(サポートの詳細\)\]](#) ページに移動し、適切な記事を選択します。

# 構成ユーティリティ

TotalAgility 構成ユーティリティを使用すると、各ファイルを個別に更新する代わりに、複数の構成ファイルの設定を一度に変更または更新できます。このユーティリティは、インストール ファイルの次の場所にあります。...\\KofaxTotalAgility-7.11.0\Utilities\ConfigurationUtility

次のいずれかのモードでユーティリティを実行できます。

- **[現在のインストールの構成]:** このモードを使用して、TotalAgility の現在のインストールの構成設定を表示および/または変更します。外部ファイルに設定を保存することも、外部ファイルから設定をロードすることもできます。「[現在のインストールの構成設定](#)」を参照してください。
- **[Docker モード]:** このモードを使用して、コンテナの実行に使用できる Docker 設定ファイルを作成します。値を入力するか、外部ファイルから値をロードすることができます。

Docker モードで、データベース接続文字列、パスワードなどの機密情報を格納するために Kubernetes シークレットを使用している場合は、**[Kubernetes のサポート]** チェック ボックスをオンにします。たとえば、MainDBConnectionString のアプリケーション設定を Secret として使用する場合は考えてみます。Docker イメージをビルドして Kubernetes にデプロイする前に、シークレットに必要な変更を加える必要があります。(デフォルト: クリア)

現在のインストールのユーティリティを実行すると、展開の種類 (オンプレミス、オンプレミス マルチテナント、および統合サーバー) とインストールの種類 (Web、アプリケーション、および Web/アプリ一体型サーバー) に基づいて、さまざまなタブの下に設定が表示されます。次の構成ファイルが影響を受けます。

構成ファイル	場所
Web.config	..\\Agility.Server.Web
Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config	..\\CoreWorkerService
Kofax.CEBPM.CPUServer.ServiceHost.exe.config	..\\Transformation Server
Kofax.CEBPM.Reporting.TAService.exe.config	..\\Reporting
Agility.Server.StreamingService.exe.config	..\\Agility.Server.Web for a Web server ..\\CoreWorkerService for an Application server
Agility.Server.Core.ExportService.exe.config	..\\CoreWorkerService
Agility.Server.Core.Executor.exe.config	..\\CoreWorkerService ..\\Agility.Server.Web ..\\Reporting ..\\Transformation Server

ユーティリティを Docker モードで実行すると、設定が変更された DockerSettings.env ファイルが生成されます。

IP アドレスを使用する SQL Server Management Studio を使用して、データベースがセットアップされたデータベース サーバーにリモートで接続できるかどうかを確認することをお勧めします。これにより、Docker コンテナが問題なくデータベース サーバーに接続されていることが確認されます。構成ユーティリティを実行するユーザーには、構成ファイル上の読み取りおよび書き込み権限と、TotalAgility データベース (オンプレミス環境用) およびマスター テナント データベース (オンプレミス マルチテナント環境用) へのアクセス権が必要です。



- 通常、マシン名は Docker コンテナ内で解決できないため、データベース サーバーには IP アドレスを使用することをお勧めします。
- ファイアウォールは、SQL Server へのリモート アクセスを許可する必要があります。
- ユーザーは Windows 認証なしでもアクセスできるため、混合モードでのリモート アクセスを許可するように SQL Server を構成します。
- 分割データベースを使用するには、メイン データベースと終了済みジョブのデータベースが同じデータベースを指し、同じデータベース サーバーに存在するようにします。これは、Microsoft が現在 Docker コンテナで MSDTC をサポートしていないためです。
- マシン名が必要な場合は、コンテナのマシン名を使用します。たとえば、以下の docker run コマンドでは、「container1」はコンテナのマシン名です。

```
docker run -it --hostname "container1" --env-file "C:\Docker\TotalAgility\dockersettings.env" -p 5000:80 kofaxop
```
- 名前付きパイプ プロトコルが機能しないため、SQL Server の TCP/IP プロトコルを有効にします。

## 構成ユーティリティの実行

1. TotalAgility インストール ファイルの TotalAgility\Utilities\ConfigurationUtility に移動します。

構成ユーティリティを Docker モードで実行する場合、ユーティリティはその場所から実行されるため、インストール フォルダの構造を変更しないことをお勧めします。

2. KTAConfigurationUtility.exe を実行します。  
[設定エディタ ツール] ダイアログ ボックスが表示されます。



## 3. 次のいずれかを実行します。

オプション	説明
<p>現在の TotalAgility のインストールの構成設定を表示または変更します。</p>	<p>a. <b>[現在のインストールの構成]</b> (デフォルト) を選択します。</p> <p>b. <b>[OK]</b> をクリックします。            プロンプトで、サービスを自動的に停止するかどうかを確認します。</p> <div data-bbox="574 533 1451 659" style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>i</b> 設定を変更する場合は、サービスを自動的に停止するように選択することをお勧めします。設定を表示するだけの場合は、サービスを停止する必要はありません。</p> </div> <p>[構成] ウィンドウには、展開のタイプとインストールのタイプに基づいてタブごとにグループ化された設定が表示されます。</p> <p>c. <b>[一般]</b> タブには、複数の構成ファイルに共通の設定が表示されます。各タブをクリックし、必要に応じて変更を加えます。            または、既存のファイルから変更した設定を読み込むには、<b>[テキスト ファイルからロード]</b> を選択して、構成の変更がすでに行われているテキスト ファイルを選択します。</p> <p>d. 新しい構成設定をテキスト ファイルに保存し、必要なときに再利用するには、<b>[テキスト ファイルに保存]</b> をクリックします。</p> <p>e. <b>[保存]</b> をクリックします。            変更された設定を使用して構成ファイルが更新されます。            エラーを報告するログ ファイルが生成されます (エラーがある場合)。</p> <p>f. 更新された変更は、サービスが再起動されたときにのみ有効になります。プロンプトで <b>[はい]</b> をクリックして、サービスの自動再起動を確認します。</p>
<p>Docker モードでユーティリティを実行して、コンテナの実行に使用できる Docker 設定ファイルを作成します。</p>	<p>a. <b>[Docker モード]</b> を選択します。</p> <p>b. <b>[OK]</b> をクリックします。            [構成] ウィンドウには、Docker コンテナタイプに基づいたタブごとにグループ化された設定が表示されます。デフォルトでは、完全インストールタイプの設定が表示されます。</p> <p>c. <b>[Docker コンテナタイプ]</b> リストで、コンテナタイプを選択します。利用可能なコンテナタイプは、<b>[完全インストール]</b> (デフォルト)、<b>[Web]</b>、<b>[Web およびアプリ]</b>、<b>[アプリ]</b>、<b>[RTTS]</b>、<b>[レポート]</b>、<b>[Transformation Server]</b>、<b>[ライセンス]</b> です。            選択した Docker コンテナタイプに基づいて、さまざまなタブに構成設定とデフォルト値が適宜表示されます。ただし、設定値は必要に応じて変更できます。</p> <p>d. <b>[一般]</b> タブには、複数の構成ファイルに共通の設定が表示されます。各タブをクリックし、必要に応じて構成設定に変更を加えます。            または、既存のファイルから変更した設定を読み込むには、<b>[テキスト ファイルからロード]</b> を選択して、構成の変更がすでに行われているテキスト ファイルを選択します。</p> <p>e. 新しい構成設定をテキスト ファイルに保存し、再利用するには、<b>[テキスト ファイルに保存]</b> をクリックします。</p> <p>f. <b>[Docker 設定の保存]</b> をクリックします。            DockerSettings.env ファイルは、変更された設定を使用して正常に生成されます。            エラーを報告するログ ファイルが生成されます (エラーがある場合)。</p>

## 構成ユーティリティをサイレント モードで実行する

構成ユーティリティは、Docker または非 Docker モードでサイレント モードで実行することができます。これにより、同じ構成を、同じ構成設定があるTotalAgility サーバーの複数のインスタンスに自動的に適用できます。たとえば、TotalAgility が展開された環境で、同じ構成設定を共有する複数の Core Worker サーバーがある場合があります。このような場合、サイレント モード構成を使用することで、同様な構成ファイルに構成を自動的に適用できます。

1. コマンド プロンプトで、コマンド ラインを KTAConfigurationUtility.exe ファイルのルート ディレクトリに変更します。
2. 次のいずれかを実行します。
  - 非 Docker モードの場合は、KTAConfigurationUtility.exe `"/Silent" "[テキスト ファイル パス]/ConfigSettings_OnPremise_FullInstall.txt" "false"` を実行します。この場合、ConfigSettings\_OnPremise\_FullInstall.txt は構成設定を含むテキスト ファイルです。
  - Docker モードの場合は、KTAConfigurationUtility.exe `"/Silent" "[テキスト ファイル パス]/ConfigSettings_OnPremise_FullInstall.txt" "true"` を実行します。この場合、ConfigSettings\_OnPremise\_FullInstall.txt は構成設定を含むテキスト ファイルです。

構成ユーティリティが自動的に実行され、非 Docker モードのテキスト ファイルの設定に従って構成設定が更新されます。Docker モードでは、テキスト ファイルで指定された設定で DockerSettings.env ファイルが生成されます。

エラーを報告するログ ファイルが生成されます (エラーがある場合)。

# 現在のインストールの構成設定

このセクションでは、さまざまな展開およびインストール タイプの構成設定について説明します。

次の構成設定を参照してください。

- [オンプレミス設定](#)
- [オンプレミス マルチテナント設定](#)
- [Transformation Server のみの設定](#)
- [リアルタイム Transformation サービスの設定](#)
- [統合サーバーの設定](#)
- [レポートサーバーのインストール](#)

## オンプレミス

このセクションでは、TotalAgility オンプレミスの展開タイプの構成設定について説明します。

### 一般

このタブには、TotalAgility オンプレミス インストール向けにインストールされているデータベースが表示されます。これらの設定は、Web サーバー、アプリケーション サーバー、Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプに対して表示されます。

ラベル	構成設定	説明
[メイン]	MainDBConnectionString	<p>TotalAgility データベース サーバーのメイン データベース接続文字列を指定します。</p> <p>各データベースにデータベース サーバーを指定する場合は、次の手順を実行します。データベース名を変更します。[サーバー] の省略記号をクリックし、使用可能なサーバーのリストからインストールする SQL サーバーのデータベース サーバーを選択します。[セキュリティ] グループの [認証] リストで、データベース サーバー モードが [SQL Server (SSL 不使用)] の場合は [Windows 認証] または [SQL Server 認証] を使用し、データベース サーバー モードが [SQL Azure] の場合は [SQL Server 認証]/[Azure Active Directory - パスワード] を使用します。[SQL Server 認証] と [Azure Active Directory - パスワード] オプションのユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>i</b> Docker モードでデータベースを変更するには、データベース名を変更し、データベースが存在するサーバーを指定します。Docker ではマシン名がサポートされないため、Docker モードの場合はデータベース サーバーの IP アドレスを指定します。</p> </div> <p>これをすべてのデータベースに対して実行します。</p>
[監査]	AuditDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーの監査データベース接続文字列を指定します。
[終了済みジョブ]	ArchiveDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーのアーカイブデータベース接続文字列を指定します。
[データ レイヤー]	<p>メイン データベースのテーブル SERVER_DATA から読み取ります。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>i</b> メイン データベースの詳細情報を誤って入力した場合、またはメイン データベースにアクセスできない場合は、構成ツールの実行元でエラーが発生します。</p> </div>	TotalAgility データベース サーバーのデータ レイヤー データベース接続文字列を指定します。
[レポート]	ReportingMainDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーのレポートデータベース接続文字列を指定します。

ラベル	構成設定	説明
[ステージング]	ReportingStagingDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーのレポートステージング データベース接続文字列を指定します。

インストールのタイプに基づいて、設定の変更は次の構成ファイルに適用されます。

- Web.config
- Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config
- Kofax.CEBPM.CPU.Server.ServiceHost.exe.config
- Kofax.CEBPM.Reporting.TA.Service.exe.config
- Agility.Server.StreamingService.exe.config
- Agility.Server.Core.ExportService.exe.config

ドキュメント データベースの値は、SERVER\_DATA.CEBPM\_SETTINGS 列内で保持されます。

## Web

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス Web サーバーおよび Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプのみです。

ラベル	構成設定	説明
[コア サービスの場所]	CoreServicesLocation	<p>コア サービスの場所を指定します。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>i</b> この設定を使用できるのは、Web サーバーのインストールのみです。 SSL を有効にしている場合は、HTTPS コア サービスの場所を入力します。</p> </div> <p>「<a href="#">コア サービスの場所の構成に関する追加情報</a>」を参照してください。<a href="#">コア サービスの場所の構成に関する追加情報</a></p>

ラベル	構成設定	説明
[クロス オリジン リソース共有]	CorsAllowedOrigins	<p>クロス オリジン リソース共有の実行を許可されたドメインを指定します。</p> <p>たとえば、2つのドメインがある場合に、アプリケーション サーバー上の Kofax TotalAgility SDK API へのアクセスを許可するには、次のように設定を構成します。</p> <pre>&lt;add key="CorsAllowedOrigins" value="http://sub-domain1.sub-domain2.domain1.com,http://domain2"/&gt;</pre> <p>すべてのドメインにアクセスを許可するには、次のように設定を構成します。</p> <pre>&lt;add key="CorsAllowedOrigins" value="*" /&gt;</pre> <p><b>i</b> 「値 = ""」の設定は、CORS が有効になっていないことを意味します。</p>
[オンライン ヘルプの URL]	OnlineHelpURL	TotalAgility オンライン ヘルプの場所を指定します。
[展開されたフォームの縮小]	MinifyDeployedForms	フォーム Designer によって展開された JavaScript ファイルを縮小するかどうかを指定します。
[アンチ CSRF ターゲット ホスト名]	TargetHostName	<p>Anti-CSRF トークンを検証するためのターゲット名 (Web サーバーの FQDN) を指定します。この名前は、TotalAgility Web サーバーのホスト/ドメイン名である必要があります。</p> <p><b>i</b> ホスト名は、ブラウザの URL で指定されたものと同じホスト/ドメインである必要があります。</p>
[アンチ CSRF ターゲット ポート番号]	TargetPortNo	<p>Anti-CSRF トークンを検証するためのターゲット ポート番号 (Web サイトのポート番号) を指定します。これは、TotalAgility Web サーバーのポート番号である必要があります。ポート番号を指定するのは、ブラウザの URL で必要な場合のみです。</p> <p><b>i</b> ポートは、ブラウザの URL と同じポート番号が必要です。</p>

ラベル	構成設定	説明
[Cookie にホスト プレフィックスを使用する]	UseHostPrefixforCookies	<p>「Cookie のホスト プレフィックス」を有効にします。このブラウザ機能を使用すると、TotalAgility Cookie 名の前に "_HOST-" を付加して、Cookie のセキュリティを高めることができます。Cookie 名がこのフラグで始まる場合、サポート ブラウザの Cookie に対して追加のブラウザ ポリシーがトリガーされます。Host というプレフィックスがついた Cookie は、これが設定されている同じドメインからのみアクセスできます。つまり、サブドメインでは Cookie 値を上書きできなくなります。また、HTTPS サイトからのみ Cookie にアクセスできるようになります。これにより、攻撃者が安全ではない偽装サイトを使用してセキュアな Cookie を上書きした場合でも、Cookie が保護されます。</p> <p><b>i</b> デフォルトでは、「Cookie のホスト プレフィックス」設定は有効になっていません。これは、TotalAgility によって作成された Cookie のパスが「/TotalAgility」に指定されていて、Cookie が「/TotalAgility」(Web サイト名)に保存されることを意味します。この設定が有効になっている場合は、同じサーバーにホストされている任意のアプリケーションが Cookie にアクセスできます。この設定が有効な場合、TotalAgility によって作成された Cookie のパスは「/」に設定されます。これは、Cookie で「_HOST」プレフィックスを使用するには、常に Cookie のパスを「/」に設定する必要があるためです。</p>
[KCM サーバー URL]	CCMServerURL	<p>KCM (Kofax Communication Manager) サーバーの URL を次の形式で入力します。</p> <p><code>http(s)://&lt;KCMServer&gt;:&lt;Portnum&gt;</code></p> <p>KCM サーバーの IP アドレスとポート番号を指定します。</p>
[KCM プロキシ URL]	CCMProxyURL	<p>KCM サーバーと通信するために KCM コントロールが使用する KCM プロキシの場所を指定します。</p>
[リプレイ保護を有効にする]	EnableReplayProtection	<p>HTTP リクエストごとの検証を有効にして、リプレイ攻撃を防ぎます。(デフォルト: クリア)</p>

ラベル	構成設定	説明
<b>[インバウンド認証]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 手動ログオンを使用する HTTP</li> <li>• 手動ログオンを使用する HTTPS</li> <li>• Windows 認証を使用する HTTP</li> <li>• Windows 認証を使用する HTTPS</li> <li>• 手動および Windows 認証を使用する HTTP</li> <li>• 手動および Windows 認証を使用する HTTPS</li> </ul>	「system.serviceModel/bindings」の「security」セクションを参照してください。	サーバーの認証モードを指定します。 <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border: 1px solid #add8e6;"> <p><b>i</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 認証モードを HTTP から HTTPS またはその逆に変更する前に、IIS で SSL を有効にする必要があります。そうしないと、サーバーが保護されていないままになる可能性があります。また、coreserviceslocation および Streaming Service のベース アドレスを更新する必要があります。</li> <li>• 手動および Windows 認証タイプを使用するには、IIS で匿名認証モードと Windows 認証モードの両方を有効にする必要があります。</li> <li>• 認証タイプを手動および Windows 認証に変更すると、Windows 認証が失敗した場合に手動ログインにリダイレクトされます。</li> <li>• 選択したインバウンド認証に基づいて、[ストリーミング] タブの Streaming Service URL に HTTP/HTTPS を指定します。</li> </ul> </div>
<b>[アウトバウンド認証]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 手動ログオンを使用する HTTP</li> <li>• 手動ログオンを使用する HTTPS</li> <li>• Windows 認証を使用する HTTP</li> <li>• Windows 認証を使用する HTTPS</li> </ul>	「system.serviceModel/bindings」の「security」セクションを参照してください。	Web サーバーとアプリ サーバー間の通信を指定します。この設定により、TotalAgility Web および Streaming Service 構成ファイル内の関連するコアサービスのバインドが更新されます。この設定を使用できるのは、Web サーバーです。 <p>アウトバウンド認証として HTTP を選択すると、Web タブの コア サービスの場所の URL でも HTTP を選択する必要があり、その逆も同様です。</p>

設定の変更は、次の構成ファイルに適用されます。

- Web.config
- Agility.Server.StreamingService.exe.config

## コア サービスの場所の構成に関する追加情報

非 Docker モードでは、Web サーバーでコア サービスの場所を構成するときに、以下の例に示すようにインストール中に場所を設定します。

- **非 SSL の場合:** `http://[アプリ サーバー コンピュータ名]/[TotalAgility Web サイト名]/services/core`
- **SSL の場合:** `https://[アプリ サーバー コンピュータ名]/[TotalAgility Web サイト名]/services/core`



Docker モードでは、構成ユーティリティを使用して、ホストマシン名とアプリケーション サーバーのコンテナ ポート番号を指定することにより、場所を設定できます。そうすることで、アプリ コンテナの IP アドレスが変更された場合に、アプリ コンテナまたは Web コンテナのホスト ファイルまたは DNS エントリを更新する必要がなくなります。例:

- **非 SSL** の場合: `http://[アプリ サーバー ホスト コンピュータ名]:5000/[TotalAgility Web サイト名]/services/core`  
5000 はアプリケーション サーバー コンテナのポート番号。
- **SSL** の場合: `https://[アプリ サーバー ホスト コンピュータ名]:5000/[TotalAgility Web サイト名]/services/core`  
5000 はアプリケーション サーバー コンテナのポート番号。

アプリサーバー名は Web サーバー上で解決する必要があります。これらのサーバーが同じドメインにある場合、この処理は自動的に行われます。必要に応じて、Web サーバー上のホスト ファイルを更新するか、DNS サーバーを使用して、この処理を手動で行うことができます。

- 非 Docker モードの場合は、アプリケーション サーバー名の IP アドレスを追加します。
- Docker モードの場合は、ホストマシン名の IP アドレスを追加します。

## アプリ

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス アプリケーション サーバーおよび Web/アプリ一体型サーバーのインストール環境のみです。

ラベル	構成設定	説明
<b>[Transformation Server ポート]</b>	TSExternalServicePortForSyncProcessing	この設定は、ローカルな Transformation Server インスタンスにアクセスするためのポート番号を指定します。(デフォルト値: 9001)
<b>[発信 HTTP 接続制限]</b>	OutgoingHttpConnectionLimit	この設定により、発信 HTTP リクエストに RPA 統合を使用する場合の、ターゲット RPA サーバーへの発信 HTTP 接続の数を指定します。
<b>[インバウンド認証]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 手動ログオンを使用する HTTP</li> <li>• 手動ログオンを使用する HTTPS</li> <li>• Windows 認証を使用する HTTP</li> <li>• Windows 認証を使用する HTTPS</li> </ul>	「system.serviceModel/bindings」の「security」セクションを参照してください。	Web サーバーとアプリ サーバー間の通信を指定します。この設定により、TotalAgility Web.config および Streaming Service 構成ファイル内の関連するコア サービスのバインドが更新されます。この設定を使用できるのは、Web サーバーのみです。  <b>[ストリーミング]</b> タブで、選択した受信認証に基づいて HTTP または HTTPS で Streaming Service URL を指定します。

ラベル	構成設定	説明
<b>[ロギングの有効化]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ロギングなし</li> <li>I/O を含むロギング</li> <li>I/O を含まないロギング</li> </ul>	EnableLogging	<p>この設定により、Unity のロギングが有効になり、TotalAgility で Unity の依存関係エラーを診断することでエラー レポートが改善されます。デフォルトでは、Unity 依存関係のエラーに対して生成されるログ ファイルはなく、ログ ファイルのパスはデフォルトで現在のフォルダになります。</p> <p>ただし、入力と出力を使用して、または使用せずにログ ファイルを生成することを選択できます。</p>

設定の変更は、次の構成ファイルに適用されます。

- Web.config
- Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config
- Agility.Server.Core.ExportService.exe.config
- Agility.Server.StreamingService.exe.config
- Kofax.CEBPM.Reporting.TAService.exe.config

## Core Worker

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス アプリケーション サーバーおよび Web/アプリ一体型サーバーのインストール環境のみです。

ラベル	構成設定	説明
<b>[ワーカー タスクのポーリング 間隔]</b>	CoreWorkerIntervalInSeconds	システムが期限内のメモリ内のワーカー タスクをチェックする頻度を指定します。
<b>[データベース ワーカー タスクのポーリング間隔]</b>	CoreWorkerDBIntervalInSeconds	システムが適切なデータベース ワーカー タスクをポーリングする頻度を指定します。
<b>[ワーカー タスクのタイムアウト 間隔]</b>	CoreWorkerResetTaskIntervalInSeconds	システムがタイムアウトしたワーカー タスクをチェックする頻度を指定します。デフォルトでは、ワーカー タスクごとに割り当てられるタイムアウト間隔は 300 秒です。
<b>[ポーリング タイムアウト アクティビティのリセット間隔]</b>	CoreWorkerResetActivityIntervalInSeconds	Core Worker がタイムアウトしたアクティビティをチェックする頻度を指定します。
<b>[アクティビティのタイムアウト 間隔]</b>	CoreWorkerActivityTimeoutIntervalInMinutes	アクティビティがタイムアウトするまでの期間を定義します。アクティビティは、対応するタスクが実行されるときのみ解放されます。
<b>[インポートするメッセージ/ドキュメントの最大数]</b>	MaximumNumberOfMessagesToImport	ドキュメントの取り込み用にインポートするドキュメントまたはメッセージの最大数を指定します。

ラベル	構成設定	説明
[最大作業キュー タスク サイズ]	CoreWorkerWorkQueueSize	Core Worker が取得できるタスクの最大数を指定します。
[最大ジョブ評価のタスク サイズ]	MaximumNumberOfEvaluateJobTasksToTake	取得するジョブ評価タスクの最大数を指定します。
[アクティビティの順序]	CoreWorkerActivityOrder	<p>処理用にアクティビティが実行される順序を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクティビティの優先度 = 0</li> <li>• アクティビティの期限 = 1</li> <li>• アクティビティの優先度期限 = 2</li> <li>• アクティビティの期限優先度 = 3</li> <li>• ジョブの優先度 = 4</li> <li>• ジョブの期限 = 5</li> <li>• ジョブの優先度期限 = 6</li> <li>• ジョブの期限の優先度 = 7</li> </ul>
[ロックする最大アクティビティ数]	MaximumNumberOfActivitiesToLock	Core Worker が自動アクティビティの実行をポーリングするときにロックする自動アクティビティの数を指定します。 デフォルト値は 32 です。
[Import Connector 名]	ImportConnectorName	<p>管理者は、Core Worker が使用するインポート接続を明示的に指定できます。(デフォルト: すべて)</p> <p>この設定は、複数の Core Worker が設定されている場合に便利です。</p>
[パフォーマンス ログイングが有効]	PerformanceLoggingEnabled	<p>ログ ファイルにログインするパフォーマンス カウンターを有効にします。</p> <p>パフォーマンス監視カウンターの詳細については、次のガイドを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 『Kofax TotalAgility 管理者ガイド』の パフォーマンス カウンターの使用方法に関するセクション。</li> <li>• 『Kofax TotalAgility インストール ガイド』の パフォーマンス監視カウンターの追加に関するセクション。</li> </ul>
[スレッド プール モニタリング 間隔]	CoreWorkerThreadPoolMonitoringInterval InSeconds	<p>スレッド プールが内部スレッドを監視する頻度を定義します。現在、監視はスレッドのタイムアウトをチェックするために行われ、自動アクティビティ タイプのスレッド プールにのみ適用されます。</p> <p>デフォルト値は 60 です。</p>

ラベル	構成設定	説明
[アーカイブ ジョブとワーカー タスクの取得]	ArchiveDeleteWorkerTasksToRetrieve	実行のために取得する、アーカイブ ジョブと DeleteItem 非システム レベルのワーカー タスクの数を指定します。デフォルト値は 50 です。
[アーカイブ ジョブとワーカー タスクの再試行-秒間隔]	ArchiveDeleteRetryIntervalInSeconds	アーカイブ ジョブおよび DeleteItem 非システム レベル ワーカー タスクを実行する次の期日を計算するための最大期間を秒単位で指定します。デフォルト値は 0 です。
[自動アクティビティ プール ID]	AutoActivitiesPoolId	この設定は、自動アクティビティのスレッド プール ID を指定します。
[自動アクティビティ プール名]	AutoActivitiesPoolName	この設定は、自動アクティビティのスレッド プール名を指定します。
[ジョブ スレッド プール サイズのアップグレード]	UpgradeJobsThreadPoolSize	この設定は、アップグレード ジョブのスレッド プールのサイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。
[リプレイ保護を有効にする]	EnableReplayProtection	この設定により、HTTP リクエストごとの検証が有効になり、リプレイ攻撃を防ぐことができます。(デフォルト: クリア)
[リクエスト トークンのタイムアウト間隔 (分単位)]	RequestTokenTimeoutIntervalInMinutes	この設定により、リプレイ保護に使用される、参照されていないリクエスト トークンをクリアする間隔を指定します。
[発信 HTTP 接続制限]	OutgoingHttpConnectionLimit	この設定により、発信 HTTP リクエストに RPA 統合を使用する場合の、ターゲット RPA サーバーへの発信 HTTP 接続の数を指定します。
[ロギングの有効化] <ul style="list-style-type: none"> <li>• ロギングなし</li> <li>• I/O を含むロギング</li> <li>• I/O を含まないロギング</li> </ul>	EnableLogging	この設定により、Unity のロギングが有効になり、TotalAgility で Unity の依存関係エラーを診断することでエラー レポートが改善されます。デフォルトでは、Unity 依存関係のエラーに対して生成されるログ ファイルはなく、ログ ファイルのパスはデフォルトで現在のフォルダになります。ただし、入力と出力を使用して、または使用せずにログ ファイルを生成することを選択できます。
[自動アクティビティ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxAutoActivityThreadPoolSize	この設定は、自動アクティビティ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。

ラベル	構成設定	説明
[ジョブ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxJobThreadPoolSize	この設定は、ジョブ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。
[プロセス アクティビティ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxProcessActivitiesThreadPoolSize	この設定は、プロセス アクティビティ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。

設定の変更は `Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config` にのみ適用されます。

## エクスポート ワーカー

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス アプリケーション サーバーおよび Web/アプリケーション サーバーのインストール環境のみです。

ラベル	構成設定	説明
[アクティビティの順序]	CoreWorkerActivityOrder	処理用にアクティビティが実行される順序を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクティビティの優先度 = 0</li> <li>• アクティビティの期限 = 1</li> <li>• アクティビティの優先度期限 = 2</li> <li>• アクティビティの期限の優先度 = 3</li> <li>• ジョブの優先度 = 4</li> <li>• ジョブの期限 = 5</li> <li>• ジョブの優先度期限 = 6</li> <li>• ジョブの期限の優先度 = 7</li> </ul>
[ポーリング タイムアウト アクティビティのリセット 間隔]	CoreWorkerResetActivityIntervalInSeconds	Core Worker がタイムアウトしたアクティビティをチェックする頻度を指定します。
[アクティビティのタイムアウト 間隔]	CoreWorkerActivityTimeoutIntervalInMinutes	アクティビティがタイムアウトするまでの期間を定義します。アクティビティは、対応するタスクが実行されるときのみ解放されます。

ラベル	構成設定	説明
[パフォーマンス ログिंगが有効]	PerformanceLoggingEnabled	<p>ログ ファイルにログインするパフォーマンスカウンターを有効にします。</p> <p>パフォーマンス監視カウンターの詳細については、次のガイドを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>『Kofax TotalAgility 管理者ガイド』のパフォーマンス カウンターの使用方法に関するセクション。</li> <li>『Kofax TotalAgility インストール ガイド』のパフォーマンス監視カウンターの追加に関するセクション。</li> </ul>

設定の変更は、次の構成ファイルに適用されます。

- Agility.Server.Web\bin\Agility.Server.ExportConnector.exe.config
- CoreWorkerService\Agility.Server.Core.ExportWorker.Host.exe.config

## Transformation Server

Transformation Server は、TotalAgility をインストールするときにインストールできます。また、Transformation Server を別途インストールすることもできます。TotalAgility のインストール時にリアルタイム Transformation サービス モードを選択した場合、Transformation Server を別のモードでインストールすることもできます。

このタブを使用できるのは、Transformation Server アプリケーション サーバーおよび Web/アプリ一体型サーバーのインストール環境用に TotalAgility をインストールするときに TotalAgility をインストールする場合のみです。

Transformation Server を個別にインストールする場合、構成設定を変更するには、「[Transformation Server のみ](#)」を参照してください。

TotalAgility をリアルタイム Transformation サービス モードでインストールするように選択した場合、構成設定を変更するには、「[リアルタイム Transformation サービス](#)」を参照してください。

ラベル	構成設定	説明
[プール名]	PoolName	Transformation Server が処理する場合の元になるプールを指定します。
[スロットの最大数]	MaxProcessingSlotsNumber	<p>アイドル状態のバックグラウンド プロセスを除いて、同時に実行できる CPU 集約型のバックグラウンド プロセスの数を指定します。(デフォルト: 0)</p> <p>処理スロットの最大数は、次の式を使用して決定されます。</p> <p><math>(\text{int})\text{Math.Round}(\text{Environment.ProcessorCount} * 1.25)</math></p>

ラベル	構成設定	説明
[アクティビティの順序]	TransformationServiceActivityOrder	処理用にアクティビティが実行される順序を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクティビティの優先度 = 0</li> <li>• アクティビティの期限 = 1</li> <li>• アクティビティの優先度期限 = 2</li> <li>• アクティビティの期限の優先度 = 3</li> <li>• ジョブの優先度 = 4</li> <li>• ジョブの期限 = 5</li> <li>• ジョブの優先度期限 = 6</li> <li>• ジョブの期限の優先度 = 7</li> </ul>
[予約済みスロットの数]	ReservedSlotsNumber	プッシュされた優先度の高いアクティビティ (同期呼び出しなど) 用に予約されている Transformation Server のスロットの数を入力します。
[TCP/IP ポート番号]	次のセクションのベース アドレスのポート番号を参照します。system.serviceModel/services/service/host/baseAddresses	Transformation サービスのベース アドレスのポート番号を指定します。 Transformation Server のポート番号を入力します。
[アクティビティのタイムアウト間隔 (分単位)]	ResetActivitesIntervalMinutes	この設定は、アクティビティがタイムアウトするまでの期間を定義します。アクティビティは、対応するタスクが実行されるときのみ解放されます。
[ポーリング タイムアウトアクティビティのリセット間隔 (分単位)]	TakenActivitiesResetTimeoutInMinutes	この設定は、Transformation Server がタイムアウトしたアクティビティをチェックする頻度を指定します。
[オンライン ラーニングの有効化]	OnlineLearningExecutionEnabled	選択した場合、この Transformation Server インスタンスのオンライン ラーニング タスクの処理が有効になります。
[同期アクティビティの処理を有効化]	EnableSynchronousCalls	選択した場合、同期「プッシュ」呼び出しの処理が有効になります。
[同期アクティビティのみを処理]	SynchronousOnlyProcessing	選択した場合、Transformation Server は同期キャプチャ プロセスにのみ使用され、自動アクティビティをポーリングしないように指定されます。

設定の変更は、Kofax.CEBPM.CPUServer.ServiceHost.exe.config にのみ適用されます。

## ストリーミング

このタブは TotalAgility オンプレミス アプリケーション サーバー、Web サーバー、および Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプに利用できます。



ラベル	構成設定	説明
[ベース アドレス]	次のセクションの 下の baseAddress を参照してくださ い。system.serviceModel/ services/service/host/ baseAddresses。	Streaming Service のベース アドレスを次の 形式で入力します。 http(s)://<Server>:<Portnum> サーバーの FQDN とポート番号を指定しま す。
[ロギングの有効化] • ロギングなし • I/O を含むロギング • I/O を含まないロギング	EnableLogging	Unity ロギングが有効になり、TotalAgility で Unity の依存関係エラーを診断することでエ ラー レポートが改善されます。デフォルトで は、Unity 依存関係のエラーに対して生成さ れるログ ファイルはなく、ログ ファイルの パスはデフォルトで現在のフォルダになりま す。ただし、入力と出力を使用して、または 使用せずにログ ファイルを生成すること を選択できます。
[パッケージ コンテンツの最大サ イズ (MB)]	PackageContentSize	インポートできるファイルの最大サイズ。 ファイルのサイズが設定された制限を超える 場合、エラーが表示され、システムはそれら のファイルのインポートを制限します。(デ フォルト: 2000)

設定の変更は Agility.Server.StreamingService.exe.config にのみ適用されます。

## ジョブ スレッド プール

ジョブ スレッドでは、ジョブの評価、例外ジョブの生成、Kofax インポート コネクタによる取り込みなど、複数の操作が一度に実行されます。複数の操作は、運用システムにボトルネックを引き起こす可能性があります。たとえば、アーカイブするジョブが数千ある場合、ジョブ スレッドがジョブのアーカイブでビジーになるため、取り込みとジョブの評価に時間がかかります。カスタム ジョブ スレッド プールを追加すると、スループットの向上とバックグラウンド タスクの優先順位付けに役立ちます。

カスタム ジョブ スレッド プールを追加し、スレッド プール内のスレッドの数を指定し、ワーカー タスクをスレッド プールに割り当てることができます。

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス アプリケーション サーバーおよび Web/アプリー  
体型サーバーのインストール環境のみです。

ラベル	構成設定	説明
[ID]	Id	スレッド プールの ID を入力します。
[サイズ]	サイズ	スレッド プールのサイズを入力します。
[追加]	該当なし	[追加] をクリックして、新しいスレッド プールを追加 します。
[更新]	該当なし	[更新] をクリックして、選択したスレッド プールを更新 します。



ラベル	構成設定	説明
[削除]	該当なし	[削除] をクリックして、選択したスレッド プールを削除します。
タスク: 次のワーカー タスクをスレッド プールに割り当てます。		
[ジョブ アーカイブのタスク]	WorkerTasks	ジョブが完了すると、ジョブをアーカイブします。
[ジョブ評価のタスク]	WorkerTasks	ジョブを評価します。
[例外作成のタスク]	WorkerTasks	例外ジョブを発生させます。
[ジョブ作成のタスク]	WorkerTasks	受信したドキュメントに関連付けられたジョブを作成します。
[システム取り込みのタスク]	WorkerTasks	取り込みシステム タスクを実行します。
[バッチキャプチャ のタスク]	WorkerTasks	タイムアウトしたキャプチャ アクティビティ セッションをアンロードします。
[項目削除のタスク]	WorkerTasks	保持ポリシーに基づいて項目を削除します。
[状態アクション処理のタスク]	WorkerTasks	ジョブ状態変更のアクションを処理します。
[ジョブ 強制終了のタスク]	WorkerTasks	ジョブが完了したらジョブを強制終了します。
[キャプチャ バイナリ削除のタスク]	WorkerTasks	キャプチャ バイナリ データを削除します。
[一時停止アクティブ化のタスク]	WorkerTasks	一時停止の理由に基づいて一時停止されたジョブをアクティブ化します。
[生成 AI 項目タスク]	WorkerTasks	生成 AI を介してプロセスを生成するための TotalAgility Designer リクエストを実行します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>i</b> このシステム タスクは、生成 AI アクティビティの実行には使用されません。</p> </div>

設定の変更は `Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config` にのみ適用されます。

## ライセンス

ラベル	構成設定	説明
[プライマリ]	ServerID	設定値が 1 の場合は、プライマリ ライセンス サーバーを指定します。
[バックアップ]	ServerID	設定値が 2 の場合は、バックアップ ライセンス サーバーを指定します。

ラベル	構成設定	説明
[HTTPSの有効化]	ServerID	<p>選択すると、インストールしたライセンスサーバーでSSLが有効になります。<b>[証明書]</b> ボックスで、TotalAgility をインストールしたコンピュータで正しく構成された証明書の拇印を提供します。</p> <p>更新した設定を有効にするには、サービスを再起動する必要があります。サービスを再起動すると、ライセンスサーバーのポート番号が3582に自動的に更新され、「EnableHTTPS」がtrueに設定されます。</p>

## キャプチャ ストレージ

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス Web/アプリー一体型サーバーのインストール環境のみです。

TotalAgility のインストール時、[キャプチャ ストレージ] タブに次のストレージ タイプが表示されます。

- [SQL Server]
- [SQL Server とファイル システム]
- [Windows Azure Blob ストレージ]
- [Amazon S3]

TotalAgility をインストールした後はキャプチャデータのストレージ タイプを変更できないため、ストレージ タイプは読み取り専用モードで表示されます。接続文字列とキーのみを変更できます。デフォルトでは、キャプチャデータはSQL Serverに保存されます。TotalAgility 8.0.0 へのアップグレード時には、デフォルトのストレージをWindows Azure、Amazon、または[SQL Server とファイル システム] ストレージ タイプに変更できます。ストレージ タイプを変更した後は、ストレージ タイプを元に戻したり、再び変更したりすることはできません。

TotalAgility のインストール時、必要に応じて、ストレージ タイプについて、**クラウド アカウント設定**を変更できます。TotalAgility のアップグレード時には、クラウド アカウント設定を構成する必要があります。

**i** クラウド ストレージの認証情報を変更する前に、すべての Kofax TotalAgility サーバーですべての TotalAgility サービスを停止し、変更後にサービスを再起動する必要があります。

クラウド アカウント設定については、次の表を参照してください。

ラベル	構成設定	説明
[SQL Server]	ServerID	デフォルトでは、キャプチャデータはSQL Serverに保存されます。
[SQL Server とファイル システム]: 次の [ファイル ストレージ設定] を構成します。		

ラベル	構成設定	説明
[キャプチャ バイナリを保存する SQL Server ファイル グループを選択します]	ServerID	キャプチャ バイナリを格納する SQL Server ファイルグループ。
[キャプチャストレージ ファイル サイズのしきい値 (キロバイト)]	ServerID	キロバイト単位のキャプチャストレージ ファイル サイズのしきい値。(デフォルト: 51200)
[キャプチャプロジェクト トレーニング セットを保存する SQL Server ファイル グループを選択]	ServerID	キャプチャ プロジェクトのトレーニング セットを保存する SQL Server ファイルグループ。
[キャプチャプロジェクトの最大サイズ]	MaxCaptureProjectSize	MB 単位で許容されるキャプチャ プロジェクト サイズの最大サイズ。トレーニング セットの場合、500 から 10240 の間である必要があります。
[長いデータベース トランザクション タイムアウト間隔]	LongDatabaseTransactionTime outInSeconds	大規模なプロジェクト トレーニング セットを保存するために、より長いトランザクション タイムアウトを設定できるようにするキー。
<b>Windows Azure Blob ストレージ</b>		
[アカウント接続文字列]	ServerID	Blob ストレージ サービスに接続するための接続文字列。
[コンテナ名]	ServerID	ストレージ サービスのコンテナ名。  コンテナ名は変更できません。
<b>Amazon S3</b>		
[アクセス キー]	ServerID	クラウド ストレージに設定されたアクセス キー。
[秘密キー]	ServerID	クラウド ストレージのシークレット アクセス キー。
[領域]	ServerID	S3 リージョン システム名。
[バケット名]	ServerID	クラウド ストレージ ユニット。  バケット名は変更できません。

## 統合サービスのバインディング

このタブを利用できるのは、Docker コンテナ タイプが完全インストール、Web とアプリ、アプリの場合に対応する Docker モードのみです。

デフォルトでは、このタブのすべての設定が選択されているわけではありません。このタブを使用して、次の統合サービス バインディングに対して SSL を有効にします。

ラベル	構成設定	説明
[Exchange 通知サービス]	BasicHttpBinding_Exchange NotificationService	Exchange 通知サービスに対して SSL を有効にします。
[SharePoint コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_SharePoint CommunicatorService	SharePoint コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[TRIM コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_TRIM CommunicatorService	TRIM コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[Dynamics AX コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_DynamicsAX CommunicatorService	DynamicsAX コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[Dynamics AX 統合サービス]	BasicHttpBinding_DynamicsAX IntegrationService	DynamicsAX 統合サービスに対して SSL を有効にします。
[Insight データ サービス]	BasicHttpBinding_InsightData サービス	Insight データ サービスに対して SSL を有効にします。

設定の変更は、TotalAgility Web.config に適用されます。

## オンプレミス マルチテナント

このセクションでは、TotalAgility オンプレミスのマルチテナント展開タイプの構成設定について説明します。

### 一般

このタブには、TotalAgility オンプレミス マルチテナント インストール向けにインストールされているデータベースが表示されます。これらの構成設定は、Web サーバー、アプリケーション サーバー、Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプに対して表示されます。

ラベル	構成設定	説明
[テナント]	MainDBConnectionString	<p>テナント データベース名を指定します。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>i</b> データベース サーバーに接続するには、SQL Server 認証を使用する必要があります。</p> </div> <p>ユーザー名とパスワードは、テナント管理システムで利用可能なテナント接続文字列を使用して更新する必要があります。テナントのユーザー名には、デフォルトで「live」または「dev」が追加されます (例: &lt;tenant1_live/dev&gt;)。</p>

ラベル	構成設定	説明
[データセンター]	TenantDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバー向けのデータセンター データベース接続文字列を指定します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><b>i</b> データベースを変更するには、データベース名を変更し、データベースが存在するサーバーを指名します。Docker ではマシン名がサポートされないため、Docker モードの場合はデータベースサーバーの IP アドレスを指定します。</p> </div>
[展開タイプ]	DeploymentType	ライブや開発など、セットアップする環境のモードを指定します。
[ライブ ホスト名]	TotalAgilityHostNameLive	TotalAgility 本番環境向けのホスト名を指定します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><b>i</b> TotalAgility オンプレミス マルチテナントがテナント管理システムとともにインストールされている場合、ライブ ホスト名はマスター テナント データベースに対してのみ更新されます。それ以外の場合、本番ホスト名は Web.config に対して更新されます。</p> </div> <p>「<a href="#">ホスト名 live およびホスト名 div に関する追加情報</a>」を参照してください</p>
[開発ホスト名]	TotalAgilityHostNameDev	TotalAgility 開発環境向けのホスト名を指定します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><b>i</b> TotalAgility オンプレミス マルチテナントがテナント管理システムとともにインストールされている場合、開発ホスト名はマスター テナント データベースに対してのみ更新されます。それ以外の場合、開発ホスト名は Web.config に更新されます。</p> </div> <p>「<a href="#">ホスト名 live およびホスト名 div に関する追加情報</a>」を参照してください</p>
[マルチテナント パフォーマンス カウンタ]	PerformanceCountersMultitenanted	各テナントにマルチテナント パフォーマンス カウンタ インスタンスを作成できるかどうかを指定します。

テナント データベースは、次の構成ファイルに適用されます。

- Web.config

- Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config
- Kofax.CEBPM.CPUServer.ServiceHost.exe.config
- Kofax.CEBPM.Reporting.TAService.exe.config
- Agility.Server.StreamingService.exe.config
- Agility.Server.Core.ExportService.exe.config
- Agility.Server.Core.Executor.exe.config

ホスト名は、次の構成ファイルに適用されます。

- Web.config
- Agility.Server.StreamingService.exe.config

## ホスト名 live およびホスト名 div に関する追加情報

非 Docker モードで、LiveHostName および DevHostName を使用して TotalAgility にアクセスする場合、名前の形式は `hostname: port number` にする必要があります。

**ホスト名:** ロードバランサと公開 DNS を使用している場合、ホスト名のテキストには `cta.app.com` などの公開 DNS を指定する必要があります。それ以外の場合、ホスト名は TotalAgility Web サーバーがインストールされているマシンのホスト名になります。

### ポート番号:

- TotalAgility が非標準の TCP ポートにインストールされている場合は、ポート番号を使用します。
- TotalAgility がデフォルトのポートにインストールされている場合、ポート番号は無視できます。

Docker モードで、LiveHostName および DevHostName を使用して TotalAgility コンテナにアクセスする場合、テキストの形式は次のようにします。 `host name : any TCP port number open for the incoming connection on the host machine`。ホスト名を取得するには、次の手順を実行します。

1. **[ホスト名]** で、コマンド プロンプトに移動します。
2. ホスト名を入力します。

コマンドは、「MyHostMachine」などのホスト名を返します。

ポート番号を取得するには、着信接続が許可されている TCP ポート番号を使用します。ただし、コンテナの作成中は、ポート転送に同じポート番号を使用してください。たとえば、ライブ ホスト名\開発ホスト名を `MyHostMachine :5000` として指定した場合、`run` コマンドでスイッチ `-p` を使用して、ポート 5000 でポート転送を実行する必要があります。 `docker run --env-file "DockerSettings.env" -p 5000:443 -it kofax/ cta_771`

ロードバランサと公開 DNS を使用している場合、ホスト名のテキストに `cta.app.com` などの公開 DNS 名を指定する必要があります。

## TMS (テナント管理システム)

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス マルチテナント アプリケーション サーバーと Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプのみです。

ラベル	設定	説明
[マスター テナント]	MasterTenantDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーのマスターテナント データベース接続文字列を指定します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>i</b> データベースを変更するには、データベース名を変更し、データベースが存在するサーバーを指名します。</p> </div>
[送信メール サーバー]	SendMailServer	SMTP サーバーの電子メールを指定します。
[送信メール ユーザー名]	SendMailUserName	メール サーバーのユーザー名を指定します。
[送信メール パスワード]	SendMailPassword	メール サーバーのパスワードを指定します。
[送信メール 送信元アドレス]	SendMailFromAddress	メール サーバーからの送信者のアドレスを指定します。
[送信メール BCC リスト]	SendMailBCCList	メール サーバーからの非表示の受信者アドレスを指定します。
[送信メール SSL の有効化]	SendMailEnableSSL	メール サーバーで SSL を有効にするか無効にするかを指定します。
[国際文字のサポートを送る]	SendMailSupportInternationalCharacters	電子メール サーバーで国際文字をサポートするかどうかを指定します。
[アンチ CSRF ターゲット ホスト名]	TargetHostName	Anti-CSRF トークンを検証するためのターゲット名 (Web サーバーの FQDN) を指定します。名前は、TotalAgility Web サーバーのホスト/ドメイン名にする必要があります、ブラウザの URL で指定されたホスト/ドメインと一致する必要があります。
[アンチ CSRF ターゲット ポート番号]	TargetPortNo	Anti-CSRF トークンを検証するためのターゲット ポート番号 (Web サイトのポート番号) を指定します。ポートは、TotalAgility Web サーバーのポート番号であり、ブラウザの URL で指定されたポートと一致する必要があります。ここでポート番号を指定するのは、ブラウザの URL で必要な場合のみです。

ラベル	設定	説明
[Cookie にホストプレフィックスを使用する]	UseHostPrefixforCookies	「Cookie のホストプレフィックス」を有効にします。このブラウザ機能を使用すると、TotalAgility Cookie 名の前に "_HOST-" を付加して、Cookie のセキュリティを高めることができます。Cookie 名がこのフラグで始まる場合、サポートブラウザの Cookie に対して追加のブラウザポリシーがトリガーされます。Host というプレフィックスがついた Cookie は、これが設定されている同じドメインからのみアクセスできます。つまり、サブドメインでは Cookie 値を上書きできなくなります。また、HTTPS サイトからのみ Cookie にアクセスできるようになります。これにより、攻撃者が安全ではない偽装サイトを使用してセキュアな Cookie を上書きした場合でも、Cookie が保護されます。

設定の変更は、次の構成ファイルに適用されます。


- Agility.Server.Web\Web.config
- Agility.Server.Web.TenantManagement\Web.config

## Web

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス マルチテナント Web サーバーおよび Web/アプリ一体型サーバーのインストールタイプのみです。

ラベル	構成設定	説明
[コア サービスの場所]	CoreServicesLocation	<p>コア サービスの場所を指定します。</p> <p><b>i</b> この設定を使用できるのは、Web サーバーのインストールのみです。SSL を有効にしている場合は、HTTPS コア サービスの場所を入力します。</p> <p>「<a href="#">コア サービスの場所の構成に関する追加情報</a>」を参照してください</p>



ラベル	構成設定	説明
[クロス オリジン リソース共有]	CorsAllowedOrigins	<p>クロス オリジン リソース共有の実行を許可されたドメインを指定します。</p> <p>たとえば、2つのドメインがある場合に、アプリケーション サーバー上の Kofax TotalAgility SDK API へのアクセスを許可するには、次のように設定を構成します。</p> <pre>&lt;add key="CorsAllowedOrigins" value="http://sub-domain1.sub-domain2.domain1.com,http://domain2"/&gt;</pre> <p>すべてのドメインにアクセスを許可するには、次のように設定を構成します。</p> <pre>&lt;add key="CorsAllowedOrigins" value="*" /&gt;</pre> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 「値 = "*" の設定は、CORS が有効になっていないことを意味します。</p> </div>
[オンライン ヘルプの URL]	OnlineHelpURL	TotalAgility オンライン ヘルプの場所を指定します。
[展開されたフォームの縮小]	MinifyDeployedForms	フォーム Designer によって展開された JavaScript ファイルを縮小するかどうかを指定します。
[アンチ CSRF ターゲット ホスト名]	TargetHostName	Anti-CSRF トークンを検証するためのターゲット名 (Web サーバーの FQDN) を指定します。名前は、TotalAgility Web サーバーのホスト/ドメイン名にする必要があり、ブラウザの URL で指定されたホスト/ドメインと一致する必要があります。
[アンチ CSRF ターゲット ポート番号]	TargetPortNo	Anti-CSRF トークンを検証するためのターゲットポート番号 (Web サイトのポート番号) を指定します。ポートは、TotalAgility Web サーバーのポート番号であり、ブラウザの URL で指定されたポートと一致する必要があります。ここでポート番号を指定するのは、ブラウザの URL で必要な場合のみです。

ラベル	構成設定	説明
[KCM サーバー URL]	CCMServerURL	<p>KCM (Kofax Communication Manager) サーバーの URL を指定します。</p> <p>KCM サーバー URL を次の形式で入力します。http(s)://&lt;CCMServer&gt;:&lt;Portnum&gt;。</p> <p>KCM サーバーの IP アドレスとポート番号を指定します。</p> <p><b>i</b> この設定を使用できるのは、Web サーバーのインストールのみです。</p>
[KCM プロキシ URL]	CCMProxyURL	<p>KCM コントロールが KCM サーバーと通信するために使用する KCM (Kofax Communication Manager) プロキシの場所を指定します。</p> <p><b>i</b> この設定を使用できるのは、Web サーバーのインストールのみです。</p>
[リプレイ保護を有効にする]	EnableReplayProtection	<p>HTTP リクエストごとの検証を有効にして、リプレイ攻撃を防ぎます。(デフォルト: クリア)</p>

ラベル	構成設定	説明
[Cookie にホスト プレフィックスを使用する]	UseHostPrefixforCookies	<p>[Cookie にホスト プレフィックスを使用する] を有効にします。このブラウザ機能を使用すると、TotalAgility Cookie 名の前に「_HOST-」を付加して、Cookie のセキュリティを高めることができます。Cookie 名がこのフラグで始まる場合、サポート ブラウザの Cookie に対して追加のブラウザ ポリシーがトリガーされます。Host というプレフィックスがついた Cookie は、これが設定されている同じドメインからのみアクセスできます。つまり、サブドメインでは Cookie 値を上書きできなくなります。また、HTTPS サイトからのみ Cookie にアクセスできるようになります。これにより、攻撃者が安全ではない偽装サイトを使用してセキュアな Cookie を上書きした場合でも、Cookie が保護されます。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> デフォルトでは、「Cookie のホスト プレフィックス」設定は有効になっていません。これは、TotalAgility によって作成された Cookie のパスが「/TotalAgility」に指定されていて、Cookie が「/TotalAgility」(Web サイト名) に保存されることを意味します。この設定が有効になっている場合は、同じサーバーにホストされている任意のアプリケーションが Cookie にアクセスできます。この設定が有効な場合、TotalAgility によって作成された Cookie のパスは「/」に設定されます。これは、Cookie で「_HOST」プレフィックスを使用するには、常に Cookie のパスを「/」に設定する必要があるためです。</p> </div>

設定の変更は、次の構成ファイルに適用されます。

- Web.config
- Agility.Server.StreamingService.exe.config

## コア サービスの場所の構成に関する追加情報

オンプレミスのマルチテナント展開の場合、実行時に、以下の例に示すように、テナント名がコア サービスの場所に動的に追加されます。

- **非 Docker**
  - **非 SSL:** http://[テナント名.アプリ サーバー コンピュータ名]/[TotalAgility Web サイト名]/services/core
  - **SSL:** https://[テナント名.アプリ サーバー コンピュータ名]/[TotalAgility Web サイト名]/services/core

- **Docker**

- **非 SSL:** `http://[テナント名.アプリ サーバー ホスト コンピュータ名]:5000/[TotalAgility Web サイト名]/services/core`  
5000 はアプリケーション サーバー コンテナのポート番号。
- **SSL:** `https://[テナント名.アプリ サーバー ホスト コンピュータ名]:5000/[TotalAgility Web サイト名]/services/core`  
5000 はアプリケーション サーバー コンテナのポート番号。

Kofax TotalAgility はアプリケーション サーバーと Web サーバーの両方で {TenantName.AppServerName} を解決する必要があります。Web/アプリ サーバー上のホスト ファイルまたは DNS エントリを更新します。ワイルドカード DNS を使用することをお勧めします。

- 非 Docker モードの場合、アプリケーション サーバーの IP アドレスを追加します。
- Docker モードの場合、TenantName.HostMachineName の IP アドレスをコンテナに追加します。

**i** コア サービスの場所では、アプリケーション サーバーの IP アドレスではなくマシン名を指定する必要があります。マシン IP は、オンプレミスのマルチテナント展開では機能しません。Kofax TotalAgility は {TenantName.MachineIP} ではなく、「本番/開発ホスト名」の設定を介して App/Web サーバー上の {TenantName.MachineName} を解決します。

## アプリ

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス マルチテナント アプリケーション サーバーと Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプのみです。

ラベル	構成設定	説明
[Transformation Server ポート]	TSExternalServicePortForSyncProcessing	ローカルな Transformation Server インスタンスにアクセスするためのポート番号を指定します。 デフォルト値は 9001 です。
[KCM サーバー URL]	CCMServerURL	KCM (Kofax Communication Manager) サーバーの URL を指定します。 KCM サーバー URL を次の形式で入力します。http(s)://<CCMServer>:<Portnum>。 KCM サーバーの IP アドレスとポート番号を指定します。
[KCM プロキシ URL]	CCMProxyURL	KCM コントロールが KCM サーバーと通信するために使用する KCM (Kofax Communication Manager) プロキシの場所を指定します。

ラベル	構成設定	説明
[テナント アクティベーション間隔 (秒単位)]	TenantActivationIntervalInSeconds	テナントがアクセス不能であると判定されたときにシステムによって使用される再試行間の時間間隔を指定します。最大再試行回数に達してもテナントにアクセスできない場合、テナントは非アクティブになります。最大再試行回数に達する前にテナントがアクセス可能と判定された場合、テナントは再びアクティブになります。 デフォルトのテナント アクティベーション間隔は 30 秒です。
[テナント アクティベーションの再試行回数]	TenantActivationRetryCount	テナントがアクセス不能であると判定されたときにシステムによって使用される再試行の最大数を指定します。最大再試行回数に達してもテナントにアクセスできない場合、テナントは非アクティブになります。最大再試行回数に達する前にテナントがアクセス可能と判定された場合、テナントは再びアクティブになります。 デフォルトの再試行回数は 5 回です。
[発信 HTTP 接続制限]	Outgoinghttpconnectionlimit	発信 HTTP リクエストに RPA 統合を使用する場合の、ターゲット RPA サーバーへの発信 HTTP 接続の数を指定します。
[ロギングの有効化] <ul style="list-style-type: none"> <li>• ロギングなし</li> <li>• I/O を含むロギング</li> <li>• I/O を含まないロギング</li> </ul>	EnableLogging	Unity ロギングが有効になり、TotalAgility で Unity の依存関係エラーを診断することでエラー レポートが改善されます。デフォルトでは、Unity 依存関係のエラーに対して生成されるログ ファイルはなく、ログ ファイルのパスはデフォルトで現在のフォルダになります。ただし、入力と出力を使用して、または使用せずにログ ファイルを生成することを選択できます。

設定の変更は `Agility.Server.Web\Web.config` にのみ適用されます。

## Core Worker

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス マルチテナント アプリケーション サーバーと Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプのみです。

ラベル	構成設定	説明
[自動アクティビティ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxAutoActivityThreadPoolSize	自動アクティビティ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。

ラベル	構成設定	説明
[ジョブ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxJobThreadPoolSize	ジョブ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。
[プロセス アクティビティ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxProcessActivitiesThreadPoolSize	プロセス アクティビティ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。
[ワーカー タスクのポーリング間隔]	CoreWorkerIntervalInSeconds	システムが期限内のメモリ内のワーカー タスクをチェックする頻度を指定します。
[ワーカー タスクのタイムアウト間隔]	CoreWorkerResetTaskIntervalInSeconds	システムがタイムアウトしたワーカー タスクをチェックする頻度を指定します。 デフォルトでは、ワーカー タスクごとに割り当てられるタイムアウト間隔は 300 秒です。
[ポーリング タイムアウト アクティビティのリセット間隔]	CoreWorkerResetActivityIntervalInSeconds	Core Worker がタイムアウトしたアクティビティをチェックする頻度を指定します。 デフォルトでは、ワーカー タスクごとに割り当てられるリセット アクティビティ間隔は 300 秒です。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>i</b> Azure 環境の場合、ワーカー タスクごとに割り当てられるデフォルトのリセット アクティビティ間隔は 900 秒です。TotalAgility Designer でプロセス内のアクティビティの想定期間を設定することにより、テナントは引き続きデフォルト値を上書きできます。詳細については、『TotalAgility Designer のヘルプ』を参照してください。</p> </div>
[アクティビティのタイムアウト間隔]	CoreWorkerActivityTimeoutIntervalMinutes	アクティビティがタイムアウトするまでの期間を定義します。アクティビティがタイムアウトしたとき、アクティビティは、対応するタスクが実行される時のみ解放されます。
[インポートするメッセージ/ドキュメントの最大数]	MaximumNumberofMessagesToImport	ドキュメントの取り込み用にインポートするドキュメントまたはメッセージの最大数を指定します。
[最大作業キュー タスク サイズ]	CoreWorkerWorkQueueSize	Core Worker が取得できるタスクの最大数を指定します。
[最大ジョブ評価のタスク サイズ]	MaximumNumberofEvaluateJobTasksToTake	取得するジョブ評価タスクの最大数を指定します。

ラベル	構成設定	説明
[アクティビティの順序]	CoreWorkerActivityOrder	<p>処理用にアクティビティが実行される順序を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクティビティの優先度 = 0</li> <li>• アクティビティの期限 = 1</li> <li>• アクティビティの優先度期限 = 2</li> <li>• アクティビティの期限の優先度 = 3</li> <li>• ジョブの優先度 = 4</li> <li>• ジョブの期限 = 5</li> <li>• ジョブの優先度期限 = 6</li> <li>• ジョブの期限の優先度 = 7</li> </ul>
[パフォーマンス ログインが有効]	PerformanceLoggingEnabled	<p>ログ ファイルにログインするパフォーマンス カウンターを有効にします。</p> <p>パフォーマンス監視カウンターの詳細については、次のガイドを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 『Kofax TotalAgility 管理者ガイド』のパフォーマンス カウンターの使用方法に関するセクション。</li> <li>• 『Kofax TotalAgility インストール ガイド』のパフォーマンス監視カウンターの追加に関するセクション。</li> </ul>
[スレッド プール モニタリング間隔]	CoreWorkerThreadPoolMonitoringInterval InSeconds	<p>スレッド プールが内部スレッドを監視する頻度を定義します。現在、監視はスレッドのタイムアウトをチェックするために行われ、自動アクティビティ タイプのスレッド プールにのみ適用されます。</p> <p>デフォルト値は 60 です。</p>
[自動アクティビティ プール ID]	AutoActivitiesPoolId	自動アクティビティのスレッド プール ID を指定します。
[自動アクティビティ プール名]	AutoActivitiesPoolName	自動アクティビティのスレッド プール名を指定します。
[ジョブ スレッド プール サイズのアップグレード]	UpgradeJobsThreadPoolSize	アップグレード ジョブのスレッド プールのサイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。

ラベル	構成設定	説明
[テナント アクティベーション間隔 (秒単位)]	TenantActivationIntervalInSeconds	テナントがアクセス不能であると判定されたときにシステムによって使用される再試行間の時間間隔を指定します。最大再試行回数に達してもテナントにアクセスできない場合、テナントは非アクティブになります。最大再試行回数に達する前にテナントがアクセス可能と判定された場合、テナントは再びアクティブになります。 デフォルトのテナント アクティベーション間隔は 30 秒です。
[テナント アクティベーションの再試行回数]	TenantActivationRetryCount	テナントがアクセス不能であると判定されたときにシステムによって使用される再試行の最大数を指定します。最大再試行回数に達してもテナントにアクセスできない場合、テナントは非アクティブになります。最大再試行回数に達する前にテナントがアクセス可能と判定された場合、テナントは再びアクティブになります。 デフォルトの再試行回数は 5 回です。
[リプレイ保護を有効にする]	EnableReplayProtection	HTTP リクエストごとの検証を有効にして、リプレイ攻撃を防ぎます。(デフォルト: クリア)
[リクエストトークンのタイムアウト間隔 (分単位)]	RequestTokenTimeoutIntervalInMinutes	リプレイ保護に使用される、参照されていないリクエストトークンをクリアする間隔を指定します。
[発信 HTTP 接続制限]	OutgoingHttpConnectionLimit	発信 HTTP リクエストに RPA 統合を使用する場合の、ターゲット RPA サーバーへの発信 HTTP 接続の数を指定します。
[ロギングの有効化] • ロギングなし • I/O を含むロギング • I/O を含まないロギング	EnableLogging	Unity ロギングが有効になり、TotalAgility で Unity の依存関係エラーを診断することでエラーレポートが改善されます。デフォルトでは、Unity 依存関係のエラーに対して生成されるログ ファイルはなく、ログ ファイルのパスはデフォルトで現在のフォルダになります。ただし、入力と出力を使用して、または使用せずにログ ファイルを生成することを選択できます。
[記録するシステム タスク履歴]	SystemTasksHistoryToRecord	システム タスク履歴の記録を有効にして、展開のパフォーマンス問題を特定します。すべてのシステム タスクの履歴または特定のタスクの履歴が記録されます。これはオプションの設定です。
[システム タスクのスレッド プール サイズ]	SystemTaskThreadPoolSize	システム タスクのスレッド プール サイズを指定します。デフォルトでは、スレッド プール サイズは 4 です。値を指定しなかった場合は、デフォルトのサイズが使用されます。

設定の変更は `Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config` にのみ適用されます。



## ストリーミング

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス マルチテナント アプリケーション サーバーと Web/アプリ型サーバーのインストール タイプのみです。

ラベル	構成設定	説明
[ベース アドレス]	セクション system.serviceModel/ services/service/host/ baseAddresses の baseAddress を参照します。	Streaming Service のベース アドレスを次の形式で入力します。 http(s)://<Server>:<Portnum> サーバーの FQDN とポート番号を指定します。
[ロギングの有効化] • ロギングなし • I/O を含むロギング • I/O を含まないロギング	EnableLogging	Unity ロギングが有効になり、TotalAgility で Unity の依存関係エラーを診断することでエラー レポートが改善されます。デフォルトでは、Unity 依存関係のエラーに対して生成されるログ ファイルはなく、ログ ファイルのパスはデフォルトで現在のフォルダになります。ただし、入力と出力を使用して、または使用せずにログ ファイルを生成することを選択できます。
[パッケージ コンテンツの最大サイズ (MB)]	PackageContentSize	インポートできるファイルの最大サイズ。ファイルのサイズが設定された制限を超える場合、エラーが表示され、システムはそれらのファイルのインポートを制限します。

設定の変更は `Agility.Server.StreamingService.exe.config` にのみ適用されます。

## Transformation Server

Transformation Server は、TotalAgility をインストールするときにインストールできます。また、Transformation Server を別途インストールすることもできます。このタブを使用できるのは、TotalAgility アプリケーション サーバーおよび Web/アプリ型サーバーのインストール タイプに Transformation Server をインストールする場合のみです。

Transformation Server を個別にインストールした場合は、「[Transformation Server のみ](#)」を参照してください。

ラベル	構成設定	説明
[プール名]	PoolName	Transformation Server が処理する場合の元になるプールを指定します。

ラベル	構成設定	説明
[スロットの最大数]	MaxProcessingSlotsNumber	アイドル状態のバックグラウンド プロセスを除いて、同時に実行できる CPU 集約型のバックグラウンド プロセスの数を指定します。(デフォルト:0) 処理スロットの最大数は、次の式を使用して決定されます。 <code>(int)Math.Round(Environment.ProcessorCount * 1.25)</code>
[アクティビティの順序]	TransformationServiceActivityOrder	処理用にアクティビティが実行される順序を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクティビティの優先度 = 0</li> <li>• アクティビティの期限 = 1</li> <li>• アクティビティの優先度期限 = 2</li> <li>• アクティビティの期限の優先度 = 3</li> <li>• ジョブの優先度 = 4</li> <li>• ジョブの期限 = 5</li> <li>• ジョブの優先度期限 = 6</li> <li>• ジョブの期限の優先度 = 7</li> </ul>
[予約済みスロットの数]	ReservedSlotsNumber	プッシュされた優先度の高いアクティビティ (同期呼び出しなど) 用に予約されている Transformation Server のスロットの数を入力します。
[TCP/IP ポート番号]	次のセクションの baseAddress のポート番号を参照します。 <code>system.serviceModel/services/service/host/baseAddresses</code>	Transformation サービスのベース アドレスのポート番号を指定します。 Transformation Server のポート番号を入力します。
[アクティビティのタイムアウト間隔 (分単位)]	TakenActivitiesResetTimeoutInMinutes	アクティビティがタイムアウトするまでの期間を定義します。アクティビティは、対応するタスクが実行されるときのみ解放されます。
[ポーリング タイムアウトアクティビティのリセット間隔 (分単位)]	ResetActivitesIntervalMinutes	Transformation Server がタイムアウトしたアクティビティをチェックする頻度を指定します。
[オンライン ラーニングの有効化]	OnlineLearningExecutionEnabled	選択した場合、この Transformation Server インスタンスのオンライン ラーニング タスクの処理が有効になります。
[同期アクティビティの処理を有効化]	EnableSynchronousCalls	選択した場合、同期「プッシュ」呼び出しの処理が有効になります。
[同期アクティビティのみを処理]	SynchronousOnlyProcessing	選択した場合、Transformation Server は同期キャプチャ プロセスにのみ使用され、自動アクティビティをポーリングしないように指定されます。

設定の変更は `Kofax.CEBPM.CPUServer.ServiceHost.exe.config` にのみ適用されます。

## ジョブ スレッド プール

カスタム ジョブ スレッド プールを追加し、スレッド プール内のスレッドの数を指定し、ワーカー タスクをスレッド プールに割り当てることができます。

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス マルチテナント アプリケーション サーバーと Web/アプリー型サーバーのインストール タイプのみです。

ラベル	構成設定	説明
[ID]	Id	スレッド プールの ID を入力します。
[サイズ]	サイズ	スレッド プールのサイズを入力します。
[追加]	該当なし	[追加] をクリックして、新しいスレッド プールを追加します。
[更新]	該当なし	[更新] をクリックして、選択したスレッド プールを更新します。
[削除]	該当なし	[削除] をクリックして、選択したスレッド プールを削除します。
<b>タスク:</b> 次のワーカー タスクをスレッド プールに割り当てます。		
[ジョブ アーカイブのタスク]	WorkerTasks	ジョブが完了すると、ジョブをアーカイブします。
[ジョブ評価のタスク]	WorkerTasks	ジョブを評価します。
[例外作成のタスク]	WorkerTasks	例外ジョブを発生させます。
[ジョブ作成のタスク]	WorkerTasks	受信したドキュメントに関連付けられたジョブを作成します。
[バッチキャプチャのタスク]	WorkerTasks	タイムアウトしたキャプチャ アクティビティ セッションをアンロードします。
[項目削除のタスク]	WorkerTasks	保持ポリシーに基づいて項目を削除します。
[状態アクション処理のタスク]	WorkerTasks	ジョブ状態変更のアクションを処理します。
[ジョブ 強制終了のタスク]	WorkerTasks	ジョブが完了したらジョブを強制終了します。
[キャプチャ バイナリ削除のタスク]	WorkerTasks	キャプチャ バイナリ データを削除します。
[システム取り込みのタスク]	WorkerTasks	アクティブなインポート接続/ソースで指定されたドキュメントを取り込みます。
[一時停止アクティブ化のタスク]	WorkerTasks	一時停止の理由に基づいて一時停止されたジョブをアクティブ化します。

ラベル	構成設定	説明
[生成 AI 項目タスク]	WorkerTasks	生成 AI を介してプロセスを生成するための TotalAgility Designer リクエストを実行します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p><b>i</b> このシステム タスクは、生成 AI アクティビティの実行には使用されません。</p> </div>

設定の変更は `Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config` にのみ適用されます。

## ライセンス

ラベル	構成設定	説明
[プライマリ]	ServerID	設定値が 1 の場合は、プライマリ ライセンス サーバーです。
[バックアップ]	ServerID	設定値が 2 の場合は、バックアップ ライセンス サーバーです。
[SSL の有効化]	ServerID	選択すると、インストールしたライセンス サーバーで SSL が有効になります。 <b>[証明書]</b> ボックスで、TotalAgility をインストールしたコンピュータで正しく構成された証明書の拇印を提供します。  更新した設定を有効にするには、サービスを再起動する必要があります。サービスを再起動すると、ライセンス サーバーのポート番号が 3582 に自動的に更新され、「EnableHTTPS」が true に設定されます。

## キャプチャ ストレージ

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス マルチテナント Web/アプリー一体型サーバーのインストール タイプのみです。

TotalAgility のインストール時、[キャプチャ ストレージ] タブに次のストレージ タイプが表示されます。

- **[SQL Server]**
- **[SQL Server とファイル システム]**
- **[Windows Azure Blob ストレージ]**
- **[Amazon S3]**

TotalAgility をインストールした後はキャプチャ データのストレージ タイプを変更できないため、ストレージ タイプは読み取り専用モードで表示されます。接続文字列とキーのみを変更できます。デフォルトでは、キャプチャ データは SQL Server に保存されます。TotalAgility 8.0.0 へのアップグレード時には、デフォルトのストレージを Windows Azure、Amazon、または [SQL Server とファイル システム] ストレージ タイプに変更できます。ストレージ タイプを変更した後は、ストレージ タイプを元に戻したり、再び変更したりすることはできません。

TotalAgility のインストール時、必要に応じて、ストレージ タイプについて、次の**クラウド アカウント設定**を変更できます。TotalAgility のアップグレード時には、クラウド アカウント設定を構成する必要があります。

**i** クラウド ストレージの認証情報を変更する前に、すべての TotalAgility サーバーですべての Kofax TotalAgility サービスを停止し、変更後にサービスを再起動する必要があります。

クラウド アカウント設定については、次の表を参照してください。

ラベル	構成設定	説明
[SQL Server]	ServerID	デフォルトでは、キャプチャ データは SQL Server に保存されます。
<b>[SQL Server とファイル システム]:</b> 次の <b>[ファイル ストレージ設定]</b> を構成します。		
[キャプチャ バイナリを保存する SQL Server ファイル グループを選択します]	ServerID	ファイルグループを格納するファイル システム フォルダ。
[キャプチャ ストレージ ファイル サイズのしきい値 (キロバイト)]	ServerID	キロバイト単位のキャプチャ ストレージ ファイル サイズのしきい値。(デフォルト: 51200)
[キャプチャ プロジェクトの最大 サイズ]	MaxCaptureProjectSize	MB 単位で許容されるキャプチャ プロジェクト サイズの最大サイズ。トレーニング セットの場合、500 から 10240 の間である必要があります。
[長いデータベース トランザクション タイムアウト間隔]	LongDatabaseTransactionTime outInSeconds	大規模なプロジェクト トレーニング セットを保存するために、より長い トランザクション タイムアウトを設定できるようにするキー。
<b>[Windows Azure Blob ストレージ]</b>		
[アカウント接続文字列]	ServerID	Blob ストレージ サービスに接続するための接続文字列。  <b>i</b> キャプチャ データ ストレージの コンテナ名は、インストーラによって自動的に作成されます。
<b>[Amazon S3]</b>		
[アクセス キー]	ServerID	クラウド ストレージのアクセス キー。
[秘密キー]	ServerID	クラウド ストレージのシークレット アクセス キー。

ラベル	構成設定	説明
[領域]	ServerID	S3 リージョン システム名。  <b>i</b> キャプチャ データ ストレージのバケット名は、インストーラによって自動的に作成されます。
[バケット名]	ServerID	クラウド ストレージ ユニット。  <b>i</b> バケット名は変更できません。

## 統合サービスのバインディング

このタブを利用できるのは、Docker コンテナ タイプが完全インストール、Web とアプリ、アプリの場合に対応する Docker モードのみです。

デフォルトでは、このタブのすべての設定が選択されているわけではありません。このタブを使用して、次の統合サービス バインディングに対して SSL を有効にします。

ラベル	構成設定	説明
[Exchange 通知サービス]	BasicHttpBinding_Exchange NotificationService	Exchange 通知サービスに対して SSL を有効にします。
[SharePoint コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_SharePoint CommunicatorService	SharePoint コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[TRIM コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_TRIM CommunicatorService	TRIM コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[Dynamics AX コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_DynamicsAX CommunicatorService	DynamicsAx コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[Dynamics AX 統合サービス]	BasicHttpBinding_DynamicsAX IntegrationService	DynamicsAX 統合サービスに対して SSL を有効にします。
[Insight データ サービス]	BasicHttpBinding_InsightData サービス	Insight データ サービスに対して SSL を有効にします。

設定の変更は、TotalAgility Web.config に適用されます。

## Transformation Server のみ

このセクションでは、Transformation Server を独立してインストールする場合の構成設定について説明します。

## 一般

このタブには、TotalAgility によって使用される Transformation Server データベース構成が表示されま  
す。

ラベル	構成設定	説明
[メイン]	MainDBConnectionString	TotalAgilityデータベース サーバーのメイン データ ベース接続文字列を指定します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><b>i</b> データベースを変更するには、データベ ース名を変更し、データベースが存在するサー バーを指名します。 これをすべてのデータベースに対して実行しま す。</p> </div>
[監査]	AuditDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーの監査デー タベース接続文字列を指定します。
[終了済みジョブ]	ArchiveDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーのアーカイブ データベース接続文字列を指定します。
[ステージング]	ReportingStagingDBConnectio nString	TotalAgility データベース サーバーのレポート ス テージング データベース接続文字列を指定します。
[データ センター]	TenantDBConnectionString	TotalAgilityデータベース サーバー向けのデータ セ ンター データベース接続文字列を指定します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><b>i</b> データベースを変更するには、データベ ース名を変更し、データベースが存在するサー バーを指名します。 この設定を使用できるのは、マルチテナント展 開のみです。</p> </div>
[展開タイプ]	DeploymentType	ライブや開発など、セットアップする環境のモード を指定します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><b>i</b> この設定を使用できるのは、マルチテナン ト展開のみです。</p> </div>

## Transformation Server

ラベル	構成設定	説明
[プール名]	PoolName	Transformation Server が処理する場合の元 になるプールを指定します。

ラベル	構成設定	説明
[スロットの最大数]	MaxProcessingSlotsNumber	<p>アイドル状態のバックグラウンド プロセスを除いて、同時に実行できる CPU 集約型のバックグラウンド プロセスの数を指定します。(デフォルト: 0)</p> <p>処理スロットの最大数は、次の式を使用して決定されます。</p> <pre>(int)Math.Round(Environment.ProcessorCount * 1.25)</pre>
[アクティビティの順序]	TransformationServiceActivityOrder	<p>処理用にアクティビティが実行される順序を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクティビティの優先度 = 0</li> <li>• アクティビティの期限 = 1</li> <li>• アクティビティの優先度期限 = 2</li> <li>• アクティビティの期限の優先度 = 3</li> <li>• ジョブの優先度 = 4</li> <li>• ジョブの期限 = 5</li> <li>• ジョブの優先度期限 = 6</li> <li>• ジョブの期限の優先度 = 7</li> </ul>
[予約済みスロットの数]	ReservedSlotsNumber	<p>プッシュされた優先度の高いアクティビティ (同期呼び出しなど) 用に予約されている Transformation Server のスロットの数を入力します。</p>
[TCP/IP ポート番号]	次のセクションの baseAddress のポート番号を参照します。system.serviceModel/services/service/host/baseAddresses	<p>Transformation サービスのベース アドレスのポート番号を指定します。</p> <p>Transformation Server のポート番号を入力します。</p>
[アクティビティのタイムアウト間隔 (分単位)]	TakenActivitiesResetTimeoutInMinutes	<p>アクティビティがタイムアウトするまでの期間を定義します。アクティビティは、対応するタスクが実行されるときのみ解放されます。</p>
[ポーリング タイムアウト アクティビティのリセット間隔 (分単位)]	ResetActivityIntervalInMinutes	<p>Transformation Server がタイムアウトしたアクティビティをチェックする頻度を指定します。</p>
[マルチテナント展開]	IsMultitenantDeployment	<p>展開がマルチテナントかオンプレミスかを示します。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> 選択した場合、使用している展開のタイプと関連付けられたデータベースをマルチテナントとしてインストールする必要があります。</p> </div>



ラベル	構成設定	説明
[オンライン ラーニングの有効化]	OnlineLearningExecutionEnabled	選択した場合、この Transformation Server インスタンスのオンライン ラーニング タスクの処理が有効になります。
[同期アクティビティの処理を有効化]	EnableSynchronousCalls	選択した場合、同期「プッシュ」呼び出しの処理が有効になります。
[同期アクティビティのみを処理]	SynchronousOnlyProcessing	選択した場合、Transformation Server は同期キャプチャ プロセスにのみ使用され、自動アクティビティをポーリングしないように指定されます。
[抽出サーバー URL]	ExtractServerUrl	ホスト クラウド抽出サーバーの URL を指定します。

設定の変更は、Transformation Server\Kofax.CEBPM.CPUServer.ServiceHost.exe.config にのみ適用されます。

## リアルタイム Transformation サービス

このセクションでは、TotalAgility のインストール時にリアルタイム Transformation サービス モードを選択した場合の構成設定について説明します。

### Transformation Server

ラベル	構成設定	説明
[プール名]	PoolName	Transformation Server が処理する元のプールを指定します。
[スロットの最大数]	MaxProcessingSlotsNumber	アイドル状態のバックグラウンド プロセスを除いて、同時に実行できる CPU 集約型のバックグラウンド プロセスの数を指定します。(デフォルト: 0) 処理スロットの最大数は、次の式を使用して決定されます。 $(\text{int})\text{Math.Round}(\text{Environment.ProcessorCount} * 1.25)$

ラベル	構成設定	説明
[アクティビティの順序]	TransformationServiceActivityOrder	<p>処理用にアクティビティが実行される順序を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクティビティの優先度 = 0</li> <li>• アクティビティの期限 = 1</li> <li>• アクティビティの優先度期限 = 2</li> <li>• アクティビティの期限の優先度 = 3</li> <li>• ジョブの優先度 = 4</li> <li>• ジョブの期限 = 5</li> <li>• ジョブの優先度期限 = 6</li> <li>• ジョブの期限の優先度 = 7</li> </ul>
[予約済みスロットの数]	ReservedSlotsNumber	<p>プッシュされた優先度の高いアクティビティ (同期呼び出しなど) 用に予約されている Transformation Server のスロットの数を入力します。</p>
[TCP/IP ポート番号]	次のセクションの baseAddress のポート番号を参照します。system.serviceModel/services/service/host/baseAddresses	<p>Transformation サービスのベース アドレスのポート番号を指定します。</p> <p>Transformation Server のポート番号を入力します。</p>
[オンライン ラーニングの有効化]	OnlineLearningExecutionEnabled	<p>選択した場合、この Transformation Server インスタンスのオンライン ラーニング タスクの処理が有効になります。</p>
[同期アクティビティの処理を有効化]	EnableSynchronousCalls	<p>選択した場合、同期「プッシュ」呼び出しの処理が有効になります。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> TotalAgility をリアル タイム Transformation サービス モードでインストールするように選択した場合、この設定は読み取り専用で表示されます。</p> </div>
[同期アクティビティのみを処理]	SynchronousOnlyProcessing	<p>選択した場合、Transformation Server は同期 キャプチャ プロセスにのみ使用され、自動アクティビティをポーリングしないように指定されます。</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>i</b> TotalAgility をリアル タイム Transformation サービス モードでインストールするように選択した場合、この設定は読み取り専用で表示されます。</p> </div>

設定の変更は、Kofax.CEBPM.CPUServer.ServiceHost.exe.config にのみ適用されます。

## 統合サーバー

このセクションでは、TotalAgility 統合サーバーの構成の設定について説明します。

### Web

このタブは TotalAgility オンプレミス マルチテナント統合サーバー アプリケーション サーバー、Web サーバー、Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプに利用できます。


ラベル	構成設定	説明
[コア統合サービスの場所]	CoreIntegrationServicesLocation	コア統合サービスの場所を指定します。
[コア サービスの場所]	CoreServicesLocation	コア サービスの場所を指定します。   SSL を有効にしている場合は、HTTPS コア サービスの場所を入力します。
[オンライン ヘルプの URL]	OnlineHelpURL	TotalAgility オンライン ヘルプの場所を指定します。
[アンチ CSRF ターゲット ホスト名]	TargetHostName	Anti-CSRF トークンを検証するためのターゲット名 (Web サーバーの FQDN) を指定します。この名前は、TotalAgility Web サーバーのホスト/ドメイン名である必要があります。   ホスト名は、ブラウザで指定されたものと同じホスト/ドメインである必要があります。
[アンチ CSRF ターゲット ポート番号]	TargetPortNo	Anti-CSRF トークンを検証するためのターゲットポート番号 (Web サイトのポート番号) を指定します。これは、TotalAgility サーバーのポート番号である必要があります。ここでポート番号を指定するのは、ブラウザの URL で必要な場合のみです。   ポートは、ブラウザの URL と同じポート番号が必要です。

ラベル	構成設定	説明
[Cookie にホスト プレフィックスを使用する]	UseHostPrefixforCookies	「Cookie のホスト プレフィックス」を有効にします。このブラウザ機能を使用すると、TotalAgility Cookie 名の前に "_HOST-" を付加して、Cookie のセキュリティを高めることができます。Cookie 名がこのフラグで始まる場合、サポート ブラウザの Cookie に対して追加のブラウザ ポリシーがトリガーされます。Host というプレフィックスがついた Cookie は、これが設定されている同じドメインからのみアクセスできます。つまり、サブドメインでは Cookie 値を上書きできなくなります。また、HTTPS サイトからのみ Cookie にアクセスできるようになります。これにより、攻撃者が安全ではない偽装サイトを使用してセキュアな Cookie を上書きした場合でも、Cookie が保護されます。

設定の変更は `Web.config` にのみ適用されます。

## Core Worker

このタブを使用できるのは、TotalAgility オンプレミス マルチテナント アプリケーション サーバーと Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプのみです。

ラベル	構成設定	説明
[コア統合サービスの場所]	CoreIntegrationServicesLocation	コア統合サービスの場所を指定します。
[コア サービスの場所]	CoreServicesLocation	コア サービスの場所を指定します。   SSL を有効にしている場合は、HTTPS コア サービスの場所を入力します。
[自動アクティビティ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxAutoActivityThreadPoolSize	この設定は、自動アクティビティ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。
[ワーカー タスクのポーリング間隔]	CoreWorkerIntervalInSeconds	システムが期限内のメモリ内のワーカー タスクをチェックする頻度を指定します。
[ワーカー タスクのタイムアウト間隔]	CoreWorkerResetTaskIntervalInSeconds	システムがタイムアウトしたワーカー タスクをチェックする頻度を指定します。デフォルトでは、ワーカー タスクごとに割り当てられるタイムアウト間隔は 300 秒です。

ラベル	構成設定	説明
[ポーリング タイムアウト アクティビティのリセット 間隔]	CoreWorkerResetActivityIntervalInSeconds	Core Worker がタイムアウトしたアクティビティをチェックする頻度を指定します。
[アクティビティのタイムアウト間隔]	CoreWorkerActivityTimeoutIntervalInMinutes	アクティビティがタイムアウトするまでの期間を定義します。アクティビティは、対応するタスクが実行されるときのみ解放されます。
[インポートする最大メッセージ/ドキュメント数]	MaximumNumberOfMessagesToImport	ドキュメントの取り込み用にインポートするドキュメントまたはメッセージの最大数を指定します。
[アクティビティの順序]	CoreWorkerActivityOrder	処理用にアクティビティが実行される順序を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• アクティビティの優先度 = 0</li> <li>• アクティビティの期限 = 1</li> <li>• アクティビティの優先度期限 = 2</li> <li>• アクティビティの期限の優先度 = 3</li> <li>• ジョブの優先度 = 4</li> <li>• ジョブの期限 = 5</li> <li>• ジョブの優先度期限 = 6</li> <li>• ジョブの期限の優先度 = 7</li> </ul>
[Import Connector 名]	ImportConnectorName	管理者は、Core Worker が使用するインポート接続を明示的に指定できます。(デフォルト: すべて) この設定は、複数の Core Worker が設定されている場合に便利です。
[パフォーマンス ログギングが有効]	PerformanceLoggingEnabled	ログ ファイルにログインするパフォーマンス カウンターを有効にします。 パフォーマンス監視カウンターの詳細については、次のガイドを参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 『Kofax TotalAgility 管理者ガイド』のパフォーマンス カウンターの使用方法に関するセクション。</li> <li>• 『Kofax TotalAgility インストール ガイド』のパフォーマンス監視カウンターの追加に関するセクション。</li> </ul>
[スレッド プール モニタリング間隔]	CoreWorkerThreadPoolMonitoringIntervalInSeconds	スレッド プールが内部スレッドを監視する頻度を定義します。現在、監視はスレッドのタイムアウトをチェックするために行われ、自動アクティビティ タイプのスレッド プールにのみ適用されます。デフォルト値は 60 です。

ラベル	構成設定	説明
[マルチテナントパフォーマンス カウンタ]	PerformanceCountersMultitenanted	各テナントにマルチテナント パフォーマンス カウンター インスタンスを作成できるかどうかを指定します。
[自動アクティビティ プール ID]	AutoActivitiesPoolId	この設定は、自動アクティビティのスレッド プール ID を指定します。
[自動アクティビティ プール名]	AutoActivitiesPoolName	この設定は、自動アクティビティのスレッド プール名を指定します。
[ジョブ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxJobThreadPoolSize	この設定は、ジョブ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。
[プロセス アクティビティ スレッド プール サイズ]	CoreWorkerMaxProcessActivitiesThreadPoolSize	この設定は、プロセス アクティビティ スレッド プールの最大サイズを指定します。スレッド プールのサイズがいっぱいの場合、Core Worker は、タスクを追加するスペースができるまで待機します。
[自動アクティビティが見つからない間隔 (秒)]	NoAutoActivitiesFoundIntervalInSeconds	この設定では、自動アクティビティが見つからない間隔を秒単位で指定します。自動アクティビティ システム タスクを実行してもアクティビティが見つからない場合は、この間隔設定に基づいて、メモリ内システム タスクの次の期限を後で設定する必要があります。デフォルト値は 10 秒です。

設定の変更は `Agility.Server.Core.WorkerService.exe.config` および `CoreWorkerService\Agility.Server.Core.ExportService.exe.config` に適用されます。

## ストリーミング

このタブは TotalAgility オンプレミス マルチテナント統合サーバー アプリケーション サーバー、Web サーバー、Web/アプリ一体型サーバーのインストール タイプに利用できます。

ラベル	構成設定	説明
[ベース アドレス]	次のセクションの下の <code>baseAddress</code> を参照してください。 <code>system.serviceModel/services/ service/host/baseAddresses。</code>	Streaming Service のベース アドレスを次の形式で入力します。 <code>http(s)://&lt;Server&gt;:&lt;Portnum&gt;</code> サーバーの FQDN とポート番号を指定します。

設定の変更は `Agility.Server.StreamingService.exe.config` にのみ適用されます。

## 統合サービスのバインディング

このタブを利用できるのは、Docker コンテナ タイプが完全インストール、Web とアプリ、アプリの場合に対応する Docker モードのみです。

デフォルトでは、このタブのすべての設定が選択されているわけではありません。このタブを使用して、次の統合サービス バインディングに対して SSL を有効にします。

ラベル	構成設定	説明
[Exchange 通知サービス]	BasicHttpBinding_Exchange NotificationService	Exchange 通知サービスに対して SSL を有効にします。
[SharePoint コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_SharePoint CommunicatorService	SharePoint コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[TRIM コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_TRIM CommunicatorService	TRIM コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[Dynamics AX コミュニケーター サービス]	BasicHttpBinding_DynamicsAX CommunicatorService	DynamicsAx コミュニケーター サービスに対して SSL を有効にします。
[Dynamics AX 統合サービス]	BasicHttpBinding_DynamicsAX IntegrationService	DynamicsAx 統合サービスに対して SSL を有効にします。
[Insight データ サービス]	BasicHttpBinding_InsightData サービス	Insight データ サービスに対して SSL を有効にします。

設定の変更は、TotalAgility Web.config に適用されます。

## レポート サーバー

このセクションでは、レポート サーバーで使用されるデータベース構成について説明します。

ラベル	構成設定	説明
[メイン]	MainDBConnectionString	TotalAgilityデータベース サーバーのメイン データベース接続文字列を指定します。  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p><b>i</b> データベースを変更するには、データベース名を変更し、データベースが存在するサーバーを指名します。これをすべてのデータベースに対して実行します。</p> </div>
[監査]	AuditDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーの監査データベース接続文字列を指定します。
[終了済みジョブ]	ArchiveDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーのアーカイブデータベース接続文字列を指定します。

ラベル	構成設定	説明
[データ レイヤー]	メイン データベースのテーブル SERVER_DATA から読み取ります。	TotalAgility データベース サーバーのデータ レイヤー データベース接続文字列を指定します。
[レポート]	ReportingMainDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーのレポート データベース接続文字列を指定します。
[ステージング]	ReportingStagingDBConnectionString	TotalAgility データベース サーバーのレポート ステージング データベース接続文字列を指定します。

設定の変更は `Kofax.CEBPM.Reporting.TAService.exe` にのみ適用されます。